

MONTAGEANLEITUNG FÜR TA TECHNIX ENDSCHALLDÄMPFER

1. Auszutauschende Serienteile demontieren.
2. Dichtungssitze reinigen
3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.
4. Ersatzmutter mit Unterlegscheibe und Originalschraube am Halter montieren.
5. Alle Schraubverbindungen locker anziehen.
6. Alle Schraubverbindungen festziehen.
7. Motor kurz anlassen und den kompletten Schalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Achten Sie darauf, dass der Montage-
raum ausreichend belüftet ist.
8. Nach ca. 500 km Befestigungselemente prüfen.



TA Technix
TA Technix GmbH

Duisburger Str. 6
14641 Wustermark

Tel.: 033234 1739-0
Fax: 033234 1739-22

www.tatechnix.de
info@tatechnix.de

Dieses Schriftstück ist im Fahrzeug mitzuführen und auf Verlangen vorzulegen.

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

für Sportschalldämpferanlage

FOR CAT BACK EXHAUST SYSTEM

VW Golf VI GTi
02VW017-10D
02VW017-10DS

Fahrzeugzuordnung

TYPE OF VEHICLE

Für Fahrzeug: for vehicle	VW Golf VI GTi
Typ: type	5K
Hubraum [l]: engine capacity	2.0

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Typ: type	02VW017-10D 02VW017-10DS
Typengenehmigungsnr.: approval mark	e1*2001/116*0242..
Genehmigungszeichen: approval sign	e24 032391
Fahrzeug: vehicle	VW Golf VI GTi
Schalldämpferart: type of silencer	Endschalldämpfer + Vorschalldämpfer rear muffler + pre muffler
Gemessen nach: measured according to	70 / 157 / EWG
Hersteller: manufacturer	TA Technix GmbH Duisburger Straße 6 14641 Wustermark