

MONTAGEANLEITUNG FÜR TA TECHNIX ENDSCHALLDÄMPFER

1. Auszutauschende Serienteile demontieren.
2. Dichtungssitze reinigen
3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.
4. Ersatzmutter mit Unterlegscheibe und Originalschraube am Halter montieren.
5. Alle Schraubverbindungen locker anziehen.
6. Alle Schraubverbindungen festziehen.
7. Motor kurz anlassen und den kompletten Schalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Achten Sie darauf, dass der Montage-
raum ausreichend belüftet ist.
8. Nach ca. 500 km Befestigungselemente prüfen.



TA Technix
TA Technix GmbH

Duisburger Str. 6
14641 Wustermark

Tel.: 033234 1739-0
Fax: 033234 1739-22

www.tatechnix.de
info@tatechnix.de

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

für Sportendschalldämpfer

FOR SPORT EXHAUST

Opel Corsa C
EVOCOC

Fahrzeugzuordnung

TYPE OF VEHICLE

Für Fahrzeug: for vehicle	Opel Corsa
Typ: type	C
Hubraum [l]: engine capacity	1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.8 GSI / 1.3 CDTI / 1.7 DTI

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Typ: type	EVOCOC
Typengenehmigungsnr.: approval mark	e1*70/157*1999/101*10508*00
Genehmigungszeichen: approval sign	e1 - 0310508
Fahrzeug: vehicle	Opel Corsa C
Schalldämpferart: type of silencer	Endschalldämpfer rear muffler
Gemessen nach: measured according to	70 / 157 / EWG
Hersteller: manufacturer	TA Technix GmbH Duisburger Straße 6 14641 Wustermark