

MONTAGEANLEITUNG FÜR TA TECHNIX ENDSCHALLDÄMPFER

1. Auszutauschende Serienteile demontieren.
2. Dichtungssitze reinigen
3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.
4. Ersatzmutter mit Unterlegscheibe und Originalschraube am Halter montieren.
5. Alle Schraubverbindungen locker anziehen.
6. Alle Schraubverbindungen festziehen.
7. Motor kurz anlassen und den kompletten Schalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Achten Sie darauf, dass der Montage-
raum ausreichend belüftet ist.
8. Nach ca. 500 km Befestigungselemente prüfen.



TA Technix
TA Technix GmbH

Duisburger Str. 6
14641 Wustermark

Tel.: 033234 1739-0
Fax: 033234 1739-22

www.tatechnix.de
info@tatechnix.de

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

für Sportendschalldämpfer

FOR SPORT EXHAUST

VW Polo 86C
EVOP3

Fahrzeugzuordnung

TYPE OF VEHICLE

| | |
|--|-----------|
| Für Fahrzeug: for vehicle | VW Polo |
| Typ: type | 86C |
| Hubraum [l]: engine capacity | 1.1 / 1.3 |

EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

| | |
|--|--|
| Typ: type | EVOP3 |
| Typengenehmigungsnr.: approval mark | e1*70/157*84/424*10134*00 |
| Genehmigungszeichen: approval sign | e1 - 0210134 |
| Fahrzeug: vehicle | VW Polo 86C |
| Schalldämpferart: type of silencer | Endschalldämpfer rear muffler |
| Gemessen nach: measured according to | 70 / 157 / EWG |
| Hersteller: manufacturer | TA Technix GmbH Duisburger Straße 6 14641 Wustermark |